

このたびは弊社製品をお買い上げくださいまして誠にありがとうございま す。末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正し くお取り扱いくださいますようお願いいたします。 本機を安全に正しくお使いいただくための注意事項「安全上のご注意」を本 書に記載しています。本機をご使用になる前に、必ずお読みください。 なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

#### 本機の特長

- / 1000 秒計測
- ラップメモリー100本×2セット インターバル計測用タイマー機能
- 時刻表示機能
- サッカー対応ストップウオッチ機能 ● 10 時間計 ● アラーム機能(12本) ● カウンター機能 ● 5 気圧防水

#### 製品仕様

■ ストップウオッチ 時間精度:99.9988%(常温) 計 測 単 位: 1/1000秒

計 測 範 囲: 上段 スプリット計測 9時間59分59秒999 (10時間計)

中段 ラップ計測 59分59秒999(1時間計) 9時間59分59秒999 下段 通常計測 (10時間計)

計 測 機 能:通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、 1~100着同時計測 ラップ、スプリットのタイムを最大100本×2セット までメモリー

■ 時計 常温携帯精度: 平均月差±30秒以内

表示内容: 時·分·秒·午前/午後·年·月·日·曜日、ALM フルオートカレンダー

時刻・カレンダーセット機能、 秒合わせ機能(±30秒アジャスト) 他: 自動復帰機能、12/24時間制表示切替え、MUTE の

■タイマー 10 インターバルタイマー 計 測 範 囲:59分59秒 計 測 単 位: 1 秒 リピート回数: 100回

報音時間:10秒間 ■アラーム 12本 報音時間:10秒間

セット単位: 1分 ■カウンター 通常カウンター: 0~99999 計時付カウンター: 0~99999

計測範囲: 59分59秒 デュアルカウンター: 0~99999 ■サッカー対応ストップウオッチ

計 測 範 囲:59分59秒 計 測 単位: 1秒 報音時間:10秒

水晶発振周波数: 32,768Hz

主要回路素子: 音叉型高性能水晶振動子 ワンチップCMOS-LSI

表示方式:FE型液晶デジタル表示 使 用 電 池: CR2032

電 池 寿 命:約5年(1日当たりスイッチ操作を30回行なった場合) 使 用 温 度: 0℃~40℃

大きさ・重さ:幅63.7×高さ83.2×厚さ23.5mm、82g

#### ご使用上の注意

防水 性 ●5気圧防水ですので、雨や水がかかる程度の使用には、十分耐えますが、スキューバダイビング、サーフィンなどで身につけてのご使用はお避けください。 ※ 海水に浸したときは真水で洗い、塩分や汚れをふきとってください。 ※ 防水性を保つために定期的(2~3年を目安に)なパッキン交換をおすすめし

電池交換の際、防水検査を行ないますので、必ずお買い上げの店あるいは最寄りのカシオテクノ・サービスステーションにお申し付けください(特殊な治具を必要とします。また、防水検査は別途有料となります)。 お 手 入 れ ●ケースの汚れ、汗・水分などは、吸湿性のよい柔らかい布でふきとり、常に清

潔にしてご使用ください。 度 ●直射日光が長く当ったり、高温になる所に放置しないでください。また、寒い 自刻したが、コンにジ、高温にあるがに放直しないてくだことが。また、多い 所に長く放置しないでください。遅れ、進みが生じたり、止まったり、電池寿 命が短くなったりすることがあります。

ック ● 通常の使用状態でのショックや軽い運動には十分耐えますが、落としたり、強くぶつけたりすると故障の原因になります。 気 ●磁気の影響はありません。

気 ●極度の静電気により誤った表示をしたり、電子部品が破損する場合があります。 ● 静電気により一時的に液晶の点灯していない部分ににじみ現象が発生することがありますが、機能に影響はありません。

類 ● 水銀や化学薬品 (シンナー、ガソリン、各種溶剤、またはそれらを含有しているクリーナー、接着剤、塗料、薬剤、化粧品類) が付着すると、ケース、バンドなどに変色や破損を生することがありますのでご注意ください。 管 ● 長期間ご利用にならないときは汚れ、汗、水分などをふきとり、高温、多湿の埋まな窓は大保に大保に大ください。

場所を避けて保管してください。

■ 雷池交換について

最初の電池 ●工場出荷時にモニター用電池が組み込まれておりますので、電池新品時の電 池寿命に満たないうちに切れることがあります。 ※ モニター用電池とは時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時 計本体価格に電池代は含まれておりません。

※ 電池交換の場合は保証期間内でも有料となります。 耗 ●電池が消耗しますと「計測の狂いが目立ったり」「見にくくなったり」「表示が

●消耗した電池を使っていると故障の原因になりますので、お早めに交換して

電 池 交 換 ●電池交換は必ずお買い上げ店または最寄りのカシオテクノ・サービスステー

ションにお申し付けください。 ● 電池は必ず当社指定の専用電池と交換してください。指定以外の電池を使用 しますと故障の原因となる場合があります。

万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

# 安全上のご注意

# 絵表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いい ただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に 防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味 は次のようになっています。

# 絵表示の例

△ 記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味してい 

◎ 記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味してい ます。(左の例は分解禁止)

● 記号は「しなければならないこと」(強制)を意味して います。(左の例は電源プラグをコンセントから抜く)

危険 示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が死亡または重傷を負う危険が差 し迫って生じることが想定される内容を

この表示を無視して誤った取り扱いをす

ると、人が死亡または重傷を負う危険が想

注意

定される内容を示しています。 この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が傷害を負う危険が想定される内 容および物的損害のみの発生が想定され

**企 注意** 

分解しないでください

本機を分解しないでください。ケガをしたり、 本機が故障する原因となることがあります。

る内容を示しています。

電池の取り扱いについて ストップウオッチが動かなくなった場合は、速やかに電池 を交換してください。

取り扱いについて

提げ時計やペンダント時計、ストップウオッチなどは、ひ もやチェーンによって首を絞めたり、ケガをしたりするこ とがありますのでご注意ください。

袋をかぶって遊ばないでください

製品本体が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないよ うに、手の届かない所に保管または廃棄してください。窒 息の原因となります。


# 電池の取り扱いについて

使用している電池を取り外した場合は、誤って電池を飲む ことがないようにしてください。特に小さなお子様にご注

意ください。 電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。 万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談し てください。

電池は、充電や分解、ショートする恐れのあることはしないでください。また、加熱したり火の中へ投入したりしな いでください。

#### 各部の名称と表示の見方 ® ボタンを押すごとにストップウオッチモード、タイマーモード、アラームモード、カウンターモード、 サッカー対応ストップウオッチモード、時刻・カレンダーモードが切り替わります。 詳しくは各機能の項目をご覧ください。



ストップウオッチモード 時刻・カレンダーモード ®ボタン ④ボタン ©ボタン MODE (O) SPLIT **0:00** 00 000 LAP GO) <u>66 66 700</u> 178 <u>5-30</u> 0:00°00° 10:5850 0  $\bigcirc$ ®ボタン ラップ数 曜日 SPLIT : | - スプリットタイム | - スプリットタイム 50 09<sup>-</sup> [LAP 68] **66 66 66 66** -7**U 6**-30--ラップタイム 10:5850 -トータルタイム

各ボタンはストップウオッチモードで以下のように 機能します。

STOPマーク

ラップ・スプリット/リセット操作を行ないます (操作確認音が鳴ります)。 ® ボタン

押すごとにそれぞれのモードを切り替えます。 スタート/ストップ操作を行ないます(操作確認 音が鳴ります)。

® ボタン 記録したラップ・スプリットタイムを呼び出す 時、使います。

午後(午前は日) 時 各計測タイムは以下の範囲まで計測します。

スプリットタイム:9時間59分59秒999 (10時間計) ラップタイム : 59分59秒999 (1時間計)

トータルタイム : 9 時間 59 分 59 秒 999 (10時間計)

※ 機種により形状等が異なることがあります。


#### ストップウオッチ機能の使い方

ストップウオッチモード(リセット状態)

本機は計測した時間(ラップタイム、スプリットタイム)が自動的に記録(メモリー)されます。記録されたラップタイム、スプリットタイムは計測中及び計測終了(ストップ)後に呼び出して見ることができます。

#### ●ラップタイムとスプリットタイムについて ・ラップは計測中の任意の区間の所要時間 ・スプリットはスタート地点から任意の地点までの経過時間 例:自動車の周回レース等 例:マラソンの10kmごとのタイム等 10Km 1周目 ラップ スプリット 2周目 20Km ラッフ 3周月 スプリット ゴール ラップ


スプリット



●ラップ/スプリット表示の切替え

●計測範囲について

各計測タイムは以下の範囲まで計測します。



・計測範囲を越えた場合、表示は0に戻って計測を続けます。

#### ●ラップ数について

ラップ数は以下の範囲まで計測します。



・ラップ数は99を越えると00に戻ってカウントを続けます(点滅)。

#### **■ 計測のしかた**(表示例はわかりやすくする為、わかりやすい数値を使用しています。)

・ストップウオッチは使用していないときはリセット表示にしておいてください。

#### ●通常計測

© ボタンでスタート、ストップ操作。 @ ボタンでリセット。



# ●積算計測


ロスタイムがある場合には、ストップ後リセットせずに再スタート(⑥ ボタンを押す)すれば、表示タイムに引き続き計測をはじめます。



ロスタイム:この間は計測していません。

# ●ラップ・スプリットタイム計測


下記の図はラップ計測の場合を示していますが、ラップタイム計測もスプリットタイム計測もボタン操作は同じです。




※ 最後にゴールするときに © ボタンを押します (計測はストップします)。 ※ ラップ・スプリット計測でも積算計測は可能です。計測中に ② ボタンを押すと計測は停止します。もう 1 回押すと計測は再スタートします。


# ● 1 ~ 100 着の同時計測


100 本のメモリーを使って 100 人までのタイムを計測できます(1 位が 02 分 10 秒でゴールし、2 位以下が 1 秒毎にゴールした場合)。




※ 100 人目の着タイムを計測するときは、® ボタンではなく ® ボタンを押して計測をストップしてください。® ボタンを押すと、最後に ® ボタンを押したときのタイムが 100 番目のメモリーに記録されますので、® ボタンで呼び 出したときに100着目のタイムとなりませんのでご注意ください。











(3) ② ボタンを押すと点滅箇所の数字が進みます。 ② ボタンを押すと戻ります。

※ © ボタン、 A ボタンは押し続けると早送りができます。

⑱ ボタンでセットしたい箇所を選び、◎ ボタン、@ ボタンで表示をセットするという操作を繰り返し行ない、時刻・カレンダーを合わせてく ださい。

※「時」のセットのとき午前(┦点灯)/午後(┦点灯)、24時間制にご注意ください。

®ボタン

- ※ 12 / 24 時間制の切替えは時刻・カレンダーモード通常状態で ◎ ボタンを押すと切り替わります。 ※ セット中は曜日は表示されません。

# (4)セットが終わりましたら(どの箇所が点滅していても)® ボタンを押すと点滅が止まり、セット完了です。

- カレンダーはうるう年及び大の月、小の月を自動判別するフルオートカレンダーです。
- 時刻セット状態で表示を点滅させたままにしておくと、2 ~ 3 分後自動的に点滅が止まります。


# MUTE

- ・時刻・カレンダーモードのとき、® ボタンを約2秒間押し続けると、MUTE(消音)になります。
- ・ MUTE では、操作音は鳴りません(アラームやタイマーの報音は鳴ります)。 ・ MUTE を解除する場合は、 A ボタンを約2秒間押し続けます。

10:5850

]7**U 6**-30

®ボタン(約2秒間押し続ける)



タイマー(インターバル計測用タイマー)機能

#### アラーム機能

#### ● アラームの ON / OFF 設定

た時刻になると 10 秒間電子音が鳴ります。

⑥ボタン 分を進めます

※ 押し続けると早送りします

ALL OFF はアラーム 12 本すべてを OFF にします。 @ ボタンで ALL OFF を解除した場合は、ALL OFF 前の各設定に戻ります。 ・鳴っている電子音は、いずれかのボタンを押すと止まります。

الألال الما

⑥ボタン 秒を進めます

Aボタン 秒を戻します

®ボタン

※ 押し続けると早送りします

- עע עו

⑥ボタン 回数を増やします

※ 押し続けると早送りします



# ● アラーム時刻のセット方法

(1) アラームモードのとき ② ボタンを押してアラーム 1 ~ 12 を選択し、® ボタンを長押ししてセット状態に入ります。

(2) B ボタンで時・分を切り替え、C・A ボタンでアラームを設定することができます。C・A ボタンは押し続けると早送りができます。 (3) 图 ボタンを押すと点滅が止まり、セット完了です。

・ アラームセット中に設定時間になってもアラームは鳴りません。 ・ 時刻セット画面のままにしておくと、2~3分でアラーム通常状態に戻ります。

・ アラームセット表示にすると表示中のアラームは ON になります。このとき ALL OFF も解除されます。



● デモアラーム ぶタンを押し続けるとアラーム音を試しに聞くことができます。


# カウンター機能


0~99999までカウントできます。 ・ 图 ボタンを押すごとに、通常カウンター、計時付きカウンター、デュアルカウンターと切り替わります。 ・カウンターの切替えは、リセット操作後に行なってください。

◎ ボタンでカウントアップ、@ ボタンでカウントダウン、® ボタンを約2秒間押し続けると、リセットされます。

●計時付きカウンター © ボタンでカウントアップ、⑥ ボタンで計測をスタート/ストップします。 $0\sim59$  %59 秒まで計時できます。それ以降は0 に戻って再カウントされます。

●デュアルカウンター ◎ ボタンでカウンター 1 (下段) のカウントアップ、 ⑥ ボタンでカウンター 2 (上段) のカウントアップができます。





・試合時間の設定は、② ボタンを押すごとに 1 分ずつ進み、② ボタンを押すごとに 1 分ずつ戻ります。 ※ ⑥・⑥ ボタンは押し続けると早送りします。 ・ セット画面のままにしておくと、2~3分で通常状態に戻ります。

> ※ 押し続けると早送りします

・ © ボタンを押すと計測をスタートします。 ・ 再度 ② ボタンを押すと上段の計測がストップします(下段は設定時間になるまで計測され続けます)。もう一度 ② ボタンを押すと上段の計測が再スター

設定時間になると10秒間電子音が鳴ります。「--」の場合は試合時間が設定されていないため鳴りません。

